TERMÓMETRO MEDIDOR ANTICONGELANTE

Descripción

- Para mezclas de aditivo refrigerante etanadiol (etileno-glicol) y agua.
- No es necesario utilizarlo sólo en posición vertical gracias a su indicador en péndulo.
- Auto corrección de la temperatura.
- El valor de congelación es de fácil lectura en todas las temperaturas del agua de refrigeración.
- Indica hasta -40°C.
- Succiona hasta 52 ccm.

Indicación anticonelante	Volumen de aspiración ccm	Peso gr	Longitud mm	Art. Nº	U/E
-40°C	52	130	155	**0853 600 1**	1

Modo de uso

1. Insertar el tubo flexible de goma sobre la válvula giratoria. Lo válvula tiene que estar abierta, de tal manera que el símbolo sea visible desde en frente .
2. Mantener el aparato vertical y presionar a fondo el mando de aspiración. Primero aspirar lentamente, hasta que la cámara este llena en 1 , entonces aspirar rápido soltando el mando. Una aspiración rápida desde el principio puede formar burbujas de aire.
3. Después de llenar la cámara, el líquido se desplaza por un canal interior en la parte inferior del mando de aspiración. Cuando el proceso de aspiración ya está totalmente terminado, es decir, cuando la cámara ya está llena y el mango se ha vuelto a ensanchar, cerrar la válvula con medio giro, de tal modo que el símbolo sea visible desde en frente.
4. Para la consecusión del grado de seguridad, debe medir diferencias de 0,002g/cm3, esto significa diferencias de milésimas de gramos. Tenga en cuenta que con las pequeñas partículas se pueden formar bolsas de aire y esto lleva a diferencias de medición. La cámara debe de estar libre de bolsas de aire. Esto se consigue golpeando ligeramente la cámara.
5. Para leer el resultado, el aparato debe estar en posición vertical, la cámara debe estar completamente llena y la escala debe oscilar libremente.
6. Cuanto más anticongelante haya en la pruebo, más arriba oscilará la escala. La aguja indicadora (mantenida siempre en posición horizontal por un contrapeso) señala la protección en -°C Hasta dicha temperatura el agua refrigerante está protegida ante el congelamiento.
7. Para vaciar, abrir la válvula y presionar el mando varias veces fuertemente. Limpiar el aparato de vez en cuando mediante aspiración de agua caliente.

Todos los datos que se indican en este documento, así como las recomendaciones formuladas, son apoyados por numerosos estudios de laboratorio y validados por nuestra larga experiencia. Sin embargo, teniendo en cuenta la gran variedad de materiales existentes en el mercado, así como las técnicas de aplicación de productos que no pueden ser controlados por nosotros, siempre recomendamos llevar a cabo pruebas preliminares con los materiales a utilizar y la de su propia técnica. Por estas razones, cualquier uso del producto se lleva a cabo bajo la exclusiva responsabilidad del usuario y no puede Würth Dominicana hacerse responsable por cualquier pérdida o daño, directa o indirectamente resultante de la aplicación.