

LIMPIADOR DE FILTRO DE PARTICULAS



Agente de limpieza para la eliminación de los depósitos de carbón y cenizas de los filtros de partículas diesel.

Afloja y retira los depósitos de carbón en el filtro de partículas

No es necesario remover el DPF para limpieza

Ahorra dinero, ya que puede que no sea necesario la instalación de un nuevo filtro de partículas (esto depende de la condición del filtro).

No es inflamable

Fórmula neutral

Se evapora sin dejar residuos

Envase	Cont. en ml	Art. No.	Cant.
Lata	400	05861 014 500	1/12

Áreas de aplicación

El limpiador de filtro de partículas es empleado para remediar la reducción de rendimiento y malfuncionamiento provocados por filtros de partículas sucios. Limpieza restaura la capacidad de flujo completo del filtro. La válvula de EGR también puede ser limpiada con el producto.

Modo de empleo

Remueva el sensor de temperatura o presión. Inserte el tubo a través de la abertura que fue hecha y vacía en dirección al filtro de partículas mediante rociado. La regeneración debe ser iniciada de forma manual por quien realiza la prueba o realizando una prueba de manejo. Luego de la regeneración consultar la memoria de errores y borrar los errores que puedan estar presentes. Una lata es suficiente para un filtro de partículas.

Datos técnicos	
Color	Rosado
Olor	Amínico
Density a 20° C	1.010 g/cm ³
Valor pH	11.47